GUIDE UTILISATEUR

Pour les exploitants et les passagers. La pose et l’entretien électrique sont réservés au personnel qualifié utilisant le guide d’installation séparé.

1. Objet et champ d’application

Le marchepied électrique coulissant MODIFERO MOD-101 facilite l’entrée et la sortie d’un véhicule à l’arrêt. Gardez ce guide accessible aux exploitants.

2. Présentation du produit

• Alimentation 12 V CC ; boîtier en aluminium et plateforme mobile.

• Le contacteur de porte commande la sortie ou la rentrée via le boîtier électronique. Le principe est identique avec une porte coulissante manuelle ou motorisée.

• Aucun capteur anti-pincement, aucune détection automatique d’obstacle ni inversion automatique.

3. Charge maximale autorisée : 120 kg

• Utilisez le marchepied uniquement complètement sorti, arrêté et solidement fixé. Ne dépassez jamais 120 kg.

• Ne sautez pas, n’appliquez pas de chocs ou charges concentrées, n’y stockez pas de matériel et ne restez pas dessus pendant son mouvement.

4. Précautions essentielles

• Avant d’actionner la porte, dégagez toute la course du marchepied : personnes, mains, pieds, animaux et objets.

• Surveillez les enfants et les personnes ayant besoin d’aide pour monter ou descendre.

• Éloignez-vous du mécanisme, des supports et des interstices. N’arrêtez, ne poussez et ne tirez pas le marchepied en mouvement à la main.

• N’utilisez pas un marchepied desserré, endommagé, bloqué ou au mouvement anormal.

AVERTISSEMENT : Le marchepied ne détecte pas les obstacles et n’inverse pas automatiquement sa course pour éviter un coincement. L’opérateur doit dégager la zone de mouvement.

GUIDE UTILISATEUR

5. Fonctionnement normal

• Ouverture de la porte : le contacteur signale au contrôleur de sortir le marchepied. Attendez la sortie complète et l'arrêt avant de monter.

• Fermeture de la porte : le contacteur signale au contrôleur de rentrer le marchepied. Gardez la zone libre pendant toute la rentrée.

• Avant de rouler, vérifiez visuellement la rentrée complète. Ne roulez pas si le marchepied reste sorti ou si sa position est incertaine.

6. Monter et descendre en sécurité

• Stationnez en sécurité et assurez-vous de l'arrêt du véhicule.

• Vérifiez la sortie complète et retirez boue, glace et autres risques de glissade.

• Utilisez une poignée adaptée si disponible et posez le pied avec précaution. Ne sautez pas et n'utilisez pas la plateforme en mouvement.

7. Nettoyage et contrôle visuel

• Nettoyez et inspectez selon l'utilisation et les conditions ambiantes.

• Utilisez de l'eau, du savon doux ou des produits explicitement adaptés à l'aluminium. Évitez les produits corrosifs, très acides ou alcalins, les abrasifs et les outils dommageables.

• Retirez boue, sable, neige, glace et débris sans mettre les mains dans le mécanisme.

• Ne dirigez pas de jet haute pression vers le contrôleur, les connecteurs ou les connexions moteur.

• Recherchez dommages, fixations desserrées, corrosion ou mouvements anormaux. Faites contrôler par un professionnel en cas d'anomalie.

8. Pannes et urgences

• Il n'existe pas de procédure manuelle d'urgence dédiée à l'utilisateur pour sortir ou rentrer le marchepied.

• Si le mouvement échoue ou devient anormal, cessez l'utilisation et éloignez les personnes. Ne forcez pas et ne tentez pas vous-même réparation, déconnexion ou alimentation électrique directe.

• Ne roulez pas avec le marchepied sorti. Faites appel à un installateur qualifié ou à un réparateur. Le dépannage est réservé au personnel qualifié disposant des documents de pose.

GUIDE UTILISATEUR

9. Informations techniques

• Alimentation : 12 V CC. La documentation de pose prévoit un fusible de 16 A pour le contrôleur. Le choix du fusible et les travaux électriques relèvent de l’installateur.

• La certification CEM concerne le système électronique. Elle ne certifie pas, à elle seule, l’ensemble de l’installation du marchepied ou le véhicule.

10. Contrôle rapide de sécurité

• Véhicule immobilisé en sécurité.

• Marchepied complètement sorti et arrêté avant charge.

• Aucune personne ni aucun objet dans la course du mécanisme.

• Plateforme propre et sans risque de glissade.

• Charge inférieure ou égale à 120 kg.

• Marchepied complètement rentré avant de déplacer le véhicule.

11. Documentation et assistance

Consultez le guide d’installation séparé pour la pose et l’entretien professionnel, et le schéma pour les connexions électriques. En cas de fonctionnement anormal, contactez votre installateur ou l’assistance MODIFERO.

→ Schéma électrique

→ Accueil assistance technique