İNTERO PERDE MONTAJ KILAVUZU *“daima kaliteli oto perde”*

1



Eğer panelvan tipi aracınızın iç giydirmesini ve kaplamasını yapmak istiyorsanız bunu perde montajından önce tamamlayınız.

2



Perde rayları her cama göre ayrı ayrı ölçülerde hazırlanmıştır.

Rayları uygun oldukları camlara göre monte etmek üzere hazırlayınız

3



2,5 mm matkap ucu ile yerine yerleştirmiş olduğunuz rayı ve altındaki sacı deliniz.

4



Set içerisindeki montaj vidalarını kullanarak, yıldız uçlu bir tornavida ile rayı altındaki saca tutturunuz.

3 ve 4 nolu işlemleri raylardaki diğer delikleri delmek ve saca montaj yapmak için tekrarlayınız.

www.intero.com.tr yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle yıllardır yanınızda!..

İNTERO PERDE MONTAJ KILAVUZU *“daima kaliteli oto perde”*

5



Bu aşamada camın alt ve üst raylarının montajını tamamlamış oldunuz.

6



Perdeleri klipsler iç kısımda kalacak ve araç içerisinden görülmeyecek şekilde önce üst raylardan geçiriniz.

7



Bu aşamada, perde boyları alt ve üst raylara göre kısa kaldığı için lütfen endişelenmeyin. Perdeler esnek likralı kumaştan üretilmiştir.

8



Perdelerin raylardan dışarı çıkmasını önlemek için ray sonlandırıcı plastikleri raylara vida ile sabitlemek üzere rayları ve altındaki sacı 2,5 mm çapındaki matkap ucu ile deliniz.

İNTERO PERDE MONTAJ KILAVUZU *“daima kaliteli oto perde”*

9



Ray sonlandırıcı plastikleri yıldız uçlu tornavida yardımı ile raya ve alt saca vidalayınız.

10



Perdelerin alt kısımlarını hafif gerdirerek alt raya geçiriniz.

11



Perdelerin raylardan dışarı çıkmasını önlemek için ray sonlandırıcı plastikleri alt raylara üst raylardaki gibi vida ile sabitleyiniz.

12



Tebrikler! Ray ve perde montajını tamamladınız. Aynı işlemleri diğer camlar için de tekrarlayınız. Perdelerin üzerine dikilmiş olan çıtçıtlı perde toplama biyeleri yardımı ile istediğiniz zaman perdeleri toplayabilirsiniz.

www.intero.com.tr yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle yıllardır yanınızda!..